

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegarek elektroniczny PJ-2108

1. Tryb normalnego czasu

Po uruchomieniu zegarka wyświetlany jest czas AM 12:00 (format 12-godzinny).

Ustawianie czasu i daty

W trybie normalnym naciśnij przycisk SET, aby wejść w tryb ustawień. Kolejne wartości zmieniaj przyciskiem ADJ w następującej kolejności:

Godzina → Minuta → Rok → Miesiąc → Dzień → Wyjście

Zakres ustawień:

- Rok: 2000-2039
- Miesiąc: 1-12
- Dzień: 1-31
- Godzina: 1-12 (tryb 12h) lub 0-23 (tryb 24h)
- Minuta: 0-59

Podczas ustawiania daty dzień tygodnia zmienia się automatycznie (od poniedziałku do niedzieli).

Aby wyjść z ustawień:

- naciśnij MODE, lub
- nie naciskaj żadnego przycisku przez 1 minutę.

Przełączanie trybu 12 / 24 godz.

W trybie normalnym naciśnij ADJ, aby przełączyć format czasu 12-godzinny / 24-godzinny.

2. Tryb alarmu i drzemki

W trybie normalnym naciśnij MODE, aby przejść do trybu alarmu.

Ustawianie alarmu

W trybie alarmu naciśnij SET, następnie ustaw kolejno (przyciskiem ADJ):

Godzina → Minuta → Drzemka → Melodia → Wyjście

Aby wyjść z ustawień:

- naciśnij MODE, lub
- nie naciskaj żadnego przycisku przez 1 minutę.

Włączanie i wyłączanie alarmu

W trybie alarmu naciśnij ADJ, aby:

- włączyć / wyłączyć alarm,
- włączyć / wyłączyć funkcję drzemki.

Znaczenie ikon:

- ALARM – alarm włączony
- SNOOZE – drzemka włączona

- OFF – funkcja wyłączona

Działanie alarmu

- Alarm dzwoni przez 1 minutę.
- Podświetlenie miga przez 5 sekund.
- Jeśli alarm nie zostanie zatrzymany, dźwięk i podświetlenie wyłączą się automatycznie.

Podczas dzwonienia:

- naciśnij SET, aby zatrzymać alarm,
- naciśnij dowolny inny przycisk, aby tymczasowo wyciszyć.

Drzemka (Snooze)

- Interwał drzemki: 1-60 minut
- Maksymalnie 7 powtórzeń
- Po 7 drzemkach alarm i drzemka zostają automatycznie wyłączone

Uwaga: Drzemka działa tylko wtedy, gdy alarm jest włączony.

3. Tryb timera (odliczanie)

W dowolnym trybie naciśnij TIMER, aby wejść w tryb timera. Domyślny czas odliczania: 23:59.

Ustawianie timera

W trybie timera naciśnij SET, a następnie ustaw (przyciskiem ADJ):

Status timera → Godziny → Minuty → Sekundy

Zakres ustawień:

- Godziny: 23-0
- Minuty: 59-0
- Sekundy: 59-0

Aby wyjść z ustawień:

- naciśnij MODE, lub
- nie naciskaj żadnego przycisku przez 1 minutę.

Działanie timera

Odliczanie przebiega w kolejności:

- sekundy → minuty → godziny

Po osiągnięciu 00:00:00:

- rozlega się sygnał dźwiękowy,
- podświetlenie miga przez 5 sekund.

Sterowanie timerem

- TIMER – pauza / wznowienie odliczania
- ADJ – reset timera

4. Podświetlenie

Naciśnij LIGHT, aby włączyć podświetlenie. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, podświetlenie wyłączy się automatycznie po około 5 sekundach.