

STER-MAX 4K/12V (lub *4K/24V) – ZDALNE STEROWANIE 4 KANAŁOWE PRZEKAŹNIKOWE Z 2 PILOTAMI

Odbiornik może pracować w jednym z trzech trybów

- tryby programujemy zworką w centralce przy wyłączonym zasilaniu !!!! :

- 1.) ****chwilowy**** (ustawiony fabrycznie) - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika na czas trzymania przycisku.
- 2.) **włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika. Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie przełącznika. Kanały pracują niezależnie. Mogą być dowolnie niezależnie włączane i wyłączane.
- 3.) **przerzutnik** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika i **jednoczesne** wyłączenie kanału który był wcześniej załączony. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku nic nie zmienia. W tym trybie zawsze jeden przełącznik jest załączony. Przełączniki „przerzucane” są jednocześnie – są od siebie zależne.

Parametry:

- 1.) Zasilanie 12VDC (lub *24V).
- 2.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antence. Wystarczy antenkę rozwinąć – wyprostować aby uzyskać zasięg 60-100m. (delikatnie, by nie uszkodzić modułu radiowego).
- 3.) Obciążalność przełączników: 10A / 14VDC.

Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w sterowniku, nacisnąć przycisk w pilocie, puścić przycisk w sterowniku, po ok. 3 sek. puścić przycisk w pilocie – gotowe. Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **do 29 pilotów** (programując trzydziestego – pierwszy wypada). Fabrycznie sprzedajemy zestaw z 2 zaprogramowanymi pilotami (z bateriami).

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. (dioda w sterowniku zapali się i po 8 sek. - zgaśnie). Wykasowane.

**** Sterowniki serii STER-MAX występują w wersjach: 2K, 4K, 6K, 8K, 12K (zasilanie 12 lub 24V).**

