

# INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTA

Pilot zdalnego sterowania tunera posiada sekcję przycisków do sterowania telewizorem:

<b>POWER</b>	przycisk włączenia/wyłączenia telewizora
<b>VOL+</b>	przycisk podwyższania głośności telewizora
<b>VOL-</b>	przycisk obniżania głośności telewizora
<b>TV/AV</b>	przycisk wyboru źródła sygnału
<b>SET</b>	przycisk programowania



z czego cztery pierwsze są programowalne i można je „nauczyć” funkcji z odpowiednich przycisków pilota telewizyjnego.

Pozwoli to sterować telewizorem i tunerem za pomocą pilota tunera.

## Programowanie przycisków

1. Umieść pilot tunera i telewizora w odległości kilku centymetrów od siebie, tak aby diody nadawcze obu pilotów znajdowały się naprzeciwko siebie.
2. Na pilocie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk SET – zapali się dioda LED, a po kilku sekundach zacznie świecić jaśniej. Teraz zwolnij przycisk SET (pilot przeszedł w tryb uczenia się).
3. Na pilocie tunera naciśnij i zwolnij przycisk, który chcesz zaprogramować (POWER, VOL+, VOL- lub TV/AV) – dioda LED zacznie migać – pilot czeka ok. 15 sekund na sygnał, którego ma się nauczyć.
4. Na pilocie telewizora naciskaj kilkakrotnie przycisk, który chcesz zaprogramować z jednoczesnym odsuwaniem i przybliżaniem pilotów. Niektóre piloty wymagają przyłożenia do siebie diód nadawczych obu pilotów niemal bez odstępu, a inne wymagają większej odległości.
5. Jeśli na pilocie tunera, dioda LED mignie dwukrotnie i zacznie świecić światłem ciągłym, to przycisk został zaprogramowany. Naciśnij i zwolnij przycisk SET aby zakończyć proces programowania – dioda LED przestanie świecić.

Powtórz cały proces programowania dla kolejnego klawisza, który chcesz zaprogramować.

## UWAGA!

Nie ma gwarancji, że pilot tunera poprawnie zaprogramuje klawisze pilota telewizyjnego. Wynika to ze specyfiki konkretnego producenta i zastosowanej technologii zdalnego sterowania.