

Licznik energii to proste urządzenie wtykowe, które znajduje się między urządzeniem a gniazdkiem ściennym. Po podłączeniu urządzenia, gniazdo miernika mocy wyświetla jego zużycie w watach, woltach, amperach, Hz, PF i kWh. Możesz również wyświetlić te dane, naciskając przycisk FUNKCJE. Możesz ustawić koszt i czas zgodnie z opisem poniżej.

Bezpieczeństwo użytkowania i pielęgnacja

- Prosimy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed rozpoczęciem pracy podłącz miernik do gniazdka ściennego, aby ładować go przez około 30 minut, jeśli urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku.
- NIE podłączaj żadnego urządzenia, którego obciążenie przekracza 16 A.
- W żadnych okolicznościach NIE WOLNO podejmować prób naprawy, demontażu ani modyfikacji.

Funkcje:

- Pomiar Volt, Amp, Wat, Hz, PF.
- Najwyższa/najniższa opłata za energię, kWh.
- Całkowity czas pracy.
- Wyświetlanie aktualnego czasu.
- 5 opcji symboli walut.
- Podwójna taryfa.
- Duży wyświetlacz LCD, łatwy do odczytania i konfiguracji.

Resetowanie

Jeśli ekran będzie wyświetlał nieprawidłowe znaki lub przyciski nie reagują, przyrząd należy zresetować. Aby to zrobić, naciśnij przycisk RESET.

Pojedyncza taryfa

- Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk KOSZT przez 3 sekundy, a symbol waluty zacznie migać.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać walutę, a następnie naciśnij przycisk KOSZT, aby zapisać.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać TARYFA 1 i naciśnij przycisk KOSZT, aby zachować.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić cenę energii i naciśnij przycisk KOSZT, aby przejść do następnej cyfry.
- Powtarzaj ten proces, aż wprowadzisz każdą cyfrę. Naciśnij przycisk KOSZT jeszcze raz, aby wyjść.

Podwójna taryfa

- Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk KOSZT przez 3 sekundy, a symbol waluty zacznie migać.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać walutę, a następnie naciśnij przycisk KOSZT, aby zapisać.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać PODWÓJNA TARYFA i naciśnij przycisk KOSZT, aby zachować.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić czas rozpoczęcia TARYFA 1, a następnie naciśnij przycisk KOSZT, aby przejść do następnej cyfry.
- Powtórz ten proces, aby ustawić czas rozpoczęcia dla TARYFA 2.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić cenę energii i naciśnij przycisk KOSZT, aby przejść do następnej cyfry.
- Powtarzaj ten proces, aż wprowadzisz każdą cyfrę dla 2 cen. Naciśnij przycisk KOSZT jeszcze raz, aby wyjść.
- Podłącz produkt, aby zacząć oszczędzać pieniądze i energię.

Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP; aby wejść do ustawień.
- Naciśnij przycisk FUNKCJI, aby zmienić cyfrę.
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić każdą cyfrę.
- Naciśnij KOSZT, aby zakończyć ustawianie czasu.

Wyświetl:

- CZAS: normalny zegar czasu rzeczywistego w trybie 24-godzinnym; naciśnij UP lub DOWN, aby wyświetlić całkowity czas pracy.
- KOSZT: naciśnij przycisk KOSZT za każdym razem, aby przełączyć wyświetlanie naładowania w ostatnim dniu / roku / całkowicie.
- ENERGIA: naciśnij przycisk FUNKCJA za każdym razem, aby wyświetlić w czasie rzeczywistym wat / kWh / wolt / amper / Hz / PF / Max WATTS.

Błyskawiczne oszczędzanie

Gniazdo miernika mocy wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, ile energii zużywa urządzenie. Dzięki tej wiedzy możesz dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących tego, co, kiedy i jak używać urządzenia zgodnie z celami oszczędzania energii.

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 230 V, 60 Hz

Prąd: max 16A

Szeroki zakres napięcia: 230 V ---- 250 V.

Zakres wyświetlania:

Czas: 0 sekund ---- 9999 dni.

Moc: 0 W ---- 9999 W.

Napięcie: 0 V ---- 999,9 V.

Prąd: 0,000A ---- 9999A

Częstotliwość: 0 Hz ---- 99 Hz

Cena: 0,00 kosztu / kWh ---- 99,99 kosztu / kWh

Energia: 0,000 kWh ---- 9999 kWh

Koszt: 0,00 kosztu ---- 9999 kosztu

Dokładność:

Napięcie: +/- 2%

Prąd: +/- 2%

Moc: +/- 2%

