

Zastępuje z powodzeniem pilot oryginalny. Odzworowuje funkcje pilota oryginalnego. Nie wymaga programowania, wystarczy włożyć baterie i jest gotowy do użycia

Należy pamiętać, że nie jest to pilot oryginalny. Jest to zamiennik specjalnie wyprodukowany do obsługi Telewizorów marki PANASONIC.

Kompatybilny m.in. z:

EUR050406, EUR501101, EUR501120, EUR501121A, EUR501301, EUR501302, EUR501310, EUR501320, EUR501331, EUR501337, EUR501371, EUR501377, EUR501380, EUR501390, EUR50700, EUR50701, EUR50702, EUR50703, EUR50705, EUR50707, EUR50708, EUR50710, EUR50711, EUR511000A, EUR511022, EUR511023, EUR511026, EUR511029, EUR511030, EUR511032, EUR511032Z EUR5110352, EUR511200, EUR511212A, EUR511218, EUR511220, EUR511226, EUR511228, EUR511251, EUR511254, EUR511257, EUR511267, EUR511268AR, EUR511300, EUR51851, EUR51902, EUR51906, EUR51912, EUR51913, EUR51914, EUR51915, EUR51916, EUR51918, EUR51921, EUR51923, EUR51930, EUR51931, EUR51932, EUR51940, EUR51970, EUR51971, EUR51973, EUR51974, EUR51975, EUR51976, EUR51977, EUR641550, EUR641951, EUR641952, EUR641952M, EUR644660, EUR644661, EUR644666, EUR645406, EUR646920, EUR646921, EUR646922, EUR646925, EUR646930, EUR646932, EUR648053, EUR648080, EUR648081, EUR648083, EUR762830, EUR7635040, EUR7635050, EUR7636070R, EUR7651030A, EUR7651110, EUR76511120, EUR76511150, EUR7717010, EUR7717020, EUR7717030, EUR7717040R, EUR7726020, EUR7737250, HT511273, N20AYB000047, N2QAHB000068, N2QAHB000073, N2QAJB000080, N2QAJB000101, N2QAJB000108, N2QAJB000109, N2QAJB000124, N2QAJB000161, N2QAYB000078, N2QAYB000227, N2QAYB000240, N2QAYB000399, N2QAYB000572, TNQ10408, TNQ10448, TNQ10449, TNQ10481, TNQ4G0401, TNQ4G0402, TNQ4G0403, TNQE008, TNQE009, TNQE015, UR76EC2803, RM-D1170, TELORMD1170