

INSTRUKCJA POLSKA

K-1028 to uniwersalny pilot na podczerwień, który może sterować większość klimatyzatorów dostępnych na rynku. Ogromna baza kodów pozwala na idealne dopasowanie do wybranego modelu. Dodatkowo pilot posiada wbudowany duży ekran LED oraz może dodatkowo pełnić funkcję podręcznej latarki.

OPIS FUNKCJI :














PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMOWANIA ZAŁÓŻ 2 NOWE BATERIE TYPU AAA-LR03 .1.5V
(zalecane alkaliczne)

PROGRAMOWANIE PILOTA

Pilot oferuje cztery metody programowania (Metoda A / B / C / D).

(TRYB „A”) automatyczne wyszukiwanie producenta

1. Włącz wentylator
2. Skieruj pilot w stronę wentylatora
3. Odszukaj na poniższej tabeli obrazek odpowiadający wybranemu producentowi
4. Naciśnij odszukany przycisk i trzymaj go przez około 5 sek.
5. Urządzenie wyemituje dźwięk „Di”, następnie zwolnij przycisk
6. Programowanie pilota jest zakończone

						
Gree/Haier	Chang Hong Midea	Chigao/Aux	Hisense/Kelon	Chunlan Acuma	TCL/Hualing Shangling	LG/Samsung Daikin
						
Huabao inne	Fujitsu To Bo	Hitachi/Sharp Panasonic	Sanyo/NEC Rowa	Galanx Mitsubishi	Elektrolux	

(TRYB „B”) Automatyczne wyszukiwanie kodu w obrębie producenta

1. Włącz wentylator
2. Skieruj pilot w stronę wentylatora
3. Naciśnij przycisk SET i trzymaj go do momentu aż na wyświetlaczu pokaże się kod i zacznie migać
4. Zwolnij przycisk gdy wentylator wyemituje dźwięk „Di”
5. Programowanie pilota jest zakończone
6. Jeśli pilot nie działa poprawnie należy powtórzyć procedurę programowania od pkt. 2

Uwaga: gdy występuje kod mieszany nie jest on wyświetlony na ekranie

(TRYB „C”) Ręczna metoda wpisywania kodu

1. Włącz wentylator
2. Wyszukaj kod odpowiedni danego producenta np. Samsung: 646 ~ 665
3. Naciśnij i trzymaj przycisk SET przed około 5 sek.,- kod 000 na wyświetlaczu zacznie migać, zwolnij przycisk SET
4. Wybierz odpowiedni kod trzymając klawisz TEMP góra/dół, np. Samsung 646
5. Naciśnij przycisk SET, aby zapisać kod w pamięci pilota
6. Jeśli pilot nie działa poprawnie należy powtórzyć procedurę programowania od pkt. 2

(TRYB „D”) Ręczna metoda wyszukiwania kodu

1. Włącz wentylator i wyceluj pilot w stronę wentylatora
2. Naciśnij i trzymaj przycisk SET przed około 5 sek.,- kod 000 na wyświetlaczu zacznie migać, zwolnij przycisk SET
3. Naciskając przycisk zasilania wyszukaj odpowiedni kod
4. Kod zostanie wyświetlony jako „- --” oraz zacznie migać
5. Jeśli wentylator działa poprawnie należy nacisnąć dowolny przycisk, aby zatrzymać wyszukiwanie. Na wyświetlaczu pojawi się kod
6. Jeśli pilot nie działa poprawnie należy powtórzyć procedurę programowania od pkt. 2

USTAWIENIA POZOSTAŁE

Ustawienie funkcji zegara

1. Naciśnij przycisk 'ustawienie zegara' przez około 3 sekundy, godzina zacznie migać
2. Wprowadź odpowiednią godzinę za pomocą przycisków TEMP + lub TEMP –
3. Naciśnij przycisk 'ustawienie zegara' aby zatwierdzić godzinę

USTAWIENIA FUNKCJI TIMER

1. Naciśnij przycisk TIME OFF
2. Na wyświetlaczu zacznie migać ikona zegara oraz godziny
3. Impulsywnie naciskaj przycisk TIME OFF
4. Ustaw odpowiedni czas (przedział od 0 do 15 godzin)
5. Naciśnij przycisk SET lub nie naciskaj nic przez 3 sekundy aby zatwierdzić ustawienia

Uwaga: Niektórzy producenci wentylatorów nie przewidzieli funkcji TIMER.