

# ELEKTRONICZNA WAGA PRECYZYJNA



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy włożyć 2 baterie AAA do wnętrza wagi.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Wybrać jednostkę pomiaru (g, oz, gn, ct) używając przycisku UNITS.
- Ustawić wagę na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można położyć na wadze ważony produkt i po chwili odczytać jego wagę na wyświetlaczu.  
**Uwaga:** jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol **EEEE** należy niezwłocznie odciążyć wagę ponieważ ważony towar jest za ciężki – wykracza poza zakres mierzenia wagi i może nieodwracalnie uszkodzić jej precyzyjne elementy.
- Aby odjąć wagę opakowania, należy położyć opakowanie produktu na wadze, nacisnąć przycisk TARE i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
- Za pomocą przycisku LIGHT możesz naprzemiennie włączać/wyłączać podświetlenie ekranu LCD.
- Waga po 30 sekundach bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy nacisnąć przycisk ON/OFF.

### 2. Kalibracja

- Waga posiada funkcję autokalibracji, aby ją przeprowadzić należy posiadać odważnik o wadze 500g.
- Aby przeprowadzić kalibrację należy: włączyć wagę; nacisnąć i przytrzymać przycisk UNITS przez 3 sekundy; ponownie nacisnąć przycisk UNITS – na wyświetlaczu pojawi się napis „Cal. 500”; położyć na wadze odważnik o wadze 500g i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „PASS” - waga została prawidłowo skalibrowana.

### 3. Specyfikacja

- Precyzyjny czujnik nacisku
- Jednostki pomiaru: g, oz, gn, ct
- Maksymalny nacisk: 500g
- Minimalny nacisk: 0,1g
- Dokładność: 0,1g
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik przeciążenia
- Zasilanie: 2 x bateria AAA 1,5V

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze starać się ułożyć ważony produkt centralnie na tacce.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyladowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest bardzo czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

